

タカラ 洗面化粧台

取扱説明書 保証書 (お客様へ)

SP型



もくじ

取扱説明書

ページ

- 1.使用上のご注意 1~2
- 2.各部の名称 3
- 3.仕様 4
- 4.使用方法 4
- 5.お手入れのしかた 5
- 6.『故障かな?』と思ったら .. 5~6
- 7.アフターサービス 6

保証書 7

お客様へ このたびは、タカラ ホーロー洗面化粧台をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

またお読みになった後は、水栓の取扱説明書と共に、いつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

タカラスタンダード株式会社

取扱説明書（お客様へ）

1. 使用上のご注意

必ずお守りください。（安全上のご注意）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意

- 扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のネジを締め直してください。



- 扉が落ちて、ケガをするおそれがあります。

- 扉や取っ手にぶらさがったり、扉を大きく開けすぎないでください。



- 扉や取っ手がはずれて、ケガをするおそれがあります。

- 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。



- 水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。
その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

- 組込まれる機器、水栓器具などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項をお守りください。



- 使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。


快適にご使用いただくためにお守りください。

- カウンターやボウルの上に乗らないでください。



- すべて落ちたり、キャビネットが転倒してケガをするおそれがあります。

- 強い酸性やアルカリ性の薬品や、シンナー等の溶剤をボウルに流さないでください。




- ボウル表面が変色したり、排水パイプが損傷して、水漏れ事故が発生するおそれがあります。

- キャビネットに湯水をかけないでください。




- 変形や変質のおそれがあります。

- キャビネットの近くにストーブ等を近づけないでください。




- 木製のため、ソリや変色の原因になります。

- シャワーホースを無理にひっぱったり曲げたりしないでください。



- ホースを破損する原因になります。

- カウンターやボウルやキャビネットに硬い物、鋭利な物を当てたり落としたりしないでください。




- 傷、カケ等が発生するおそれがあります。

- 化粧品（マニキュア除光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など）、強い酸性やアルカリ性の薬品、シンナー等の溶剤をカウンター、ボウル、キャビネットや扉にこぼさないでください。こぼしたらすぐふき取ってください。



- 表面の光沢を損ねたり、溶かしたりするおそれがあります。


- カウンターやボウルの上に火の付いたタバコをおかないでください。




- こげあとがつくおそれがあります。

2.各部の名称

木製扉タイプ（間口60・75cm）




間口60cm 2バルブ式湯水混合栓タイプ




間口75cm シングルレバー式シャワー水栓タイプ

ホーロー扉タイプ（間口60・75cm）



間口60cm 2バルブ式湯水混合栓タイプ



間口75cm シングルレバー式シャワー水栓タイプ

3.仕様

	間口60cmタイプ	間口75cmタイプ
製 品 寸 法	間口600mm×奥行550mm×高さ770mm	間口750mm×奥行600mm×高さ770mm
ポ ウ ル （ 容 量 ）	鋼板ホーロー一体型（12ℓ）	鋼板ホーロー一体型（21ℓ）
排 水 金 具	ヘアーキャッチャー付ゴム栓式排水栓	
排 水 ト ラ ッ プ	Sトラップ	
キ ャ ビ ネ ッ ト	木製	
扉	ホーロー扉：鋼板ホーロー	
	木製扉：化粧パーティクルボード	
取 っ 手	七宝引手：鋼板ホーロー、合成樹脂	
	樹脂引手：合成樹脂	

4.使用方法

(1) 水栓の使いかた

- 水栓の取扱説明書にしたがってご使用ください。

(2) 水栓の凍結予防の方法 （寒冷地仕様の場合）

- 凍結のおそれのある場合、屋内側の給水を止め不凍栓を開き、水栓のハンドルを全開にして水を抜き水栓の凍結を予防してください。
- シャワー水栓の場合は、付属の湯水混合栓取扱説明書にしたがって水抜き作業を行ってください。


(3) 扉の調整のしかた ※調整には⊕ドライバーが必要です。

扉がガタついたり、扉に段違いが発生した場合は、下記の要領にしたがって締め直しまたは調整を行ってください。

● 丁番の調整のしかた

- 扉ガタつきの修正
Aのネジをしっかりと締め込んでください。
- 扉の前後方向の調整
Aのネジを緩めることにより扉が前後に動きます。
- 扉の左右方向（段違い）の調整
Bのネジの締め込み代で調整してください。
- 扉の上下方向の調整
Cのネジの緩めることにより扉が上下に動きます。

注）調整終了後、緩めたネジを締めなおしてください。



5.お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日頃のお手入れが大切です。
なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



ボウルまわりのお手入れ

- 水を含ませた布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れをおとしてください。
その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

水栓のお手入れ

- 水栓の取扱説明書にしたがってお手入れしてください。


木製キャビネット、扉のお手入れ


- 汚れがついた時は中性洗剤をつけた布でふき取った後、かたくしぼった布で余分な洗剤をふき取り、乾いてから家具用ワックスでみがいてください。

6.「故障かな？」と思ったら

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

現 象	確 認 事 項	処 置
水栓からの吐水量が少ない。(出ない)	止水栓が閉じられていませんか。	止水栓を開いてください。
	水栓に異常はないですか。	付属の水栓の取扱説明書で確認して、その箇所の点検修理を依頼してください。
湯水が止まらない。	コマのパッキン部分が変形したり、ゴミがみしていませんか。	〈シングルレバー水栓・シングルレバー式シャワー水栓の場合〉 点検修理を依頼してください。
		〈単水栓・2バルブ水栓の場合〉 止水栓を閉じ、右図のようにハンドル固定ネジをはずしコマを取り替えてください。シール面の清掃をしてください。



現 象	確 認 事 項	処 置
水栓から高温、低温の一方しか湯水が出ない。	止水栓が閉じられていませんか。	止水栓を開いてください。
	給水、給湯源（給湯器）は正常に作動していますか。	異常があれば、その箇所の点検修理を依頼してください。
	排水に時間がかかりすぎる。	SトラップのU管をはずして、つまった物を取り除いてください。 
		Sトラップのキャップをはずして、つまった物を取り除いてください。 
	排水口のヘアキャッチャー部分にゴミや髪の毛がたまっていますか。	ヘアキャッチャー部をはずし、たまったゴミや髪の毛を取り除いてください。 

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときはお買い求めの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

7.アフターサービス

タカラ 洗面化粧台のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならないときは、下記フリーダイヤルへご連絡ください。



0120-557-910

受付時間 9:00~18:00（土日祝、夏期・年末年始休業日を除く）

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名 洗面化粧台
- (2) 型式・品番
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

●修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

保証書

お名前		様	品 名	洗面ユニット
お 客 様	〒 ご住所		保証期間	お買い上げ日から 1 年間 (水栓金具：2年間)
	TEL ()			
販 売 店				
	TEL ()			
お買上日	年 月 日			

- 本保証書は、当社の洗面ユニットで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- 取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店又はP6に記載のフリーダイヤルに出張修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はP6に記載のフリーダイヤルへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) 鉄分などによるもらいサビ、及び水滴の放置などによる汚れの付着、損傷
 - (4) メーカーが定める設置説明書に基づかない設置、専門業者以外による移動、分解等に起因する不具合
 - (5) お取付後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (6) 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
 - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気環境に起因する不具合
 - (8) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - (9) 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - (10) 消耗部品の消耗に起因する不具合
 - (11) 異常電圧、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (12) 水栓金具において、砂やゴミ等の異物流入による不具合
 - (13) 温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことによる不具合
 - (14) 凍結に起因する不具合
 - (15) 本書の提示がない場合
 - (16) 本書にお客様名、販売店名、お買上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (17) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はP6に記載のフリーダイヤルへお問い合わせください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
 TEL 06-6962-1531